

## MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DRIVER USB ZP250 US-QR

Para utilizar a comunicação USB da impressora ZP250 US-QR é necessário seguir os passos a seguir:


**Obs.:** O uso da **UranoDLL.DLL** fica restrito somente quando a comunicação for através da porta COM Serial.

A comunicação USB da impressora será realizada diretamente na porta USB na qual ela foi associada.


### 1 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO DRIVER USB


Para instalar o software certifique-se que a impressora não esteja conectada à porta USB.

Acesse a pasta DRIVER USB que consta dentro do CD e execute a instalação do mesmo:




- Clique em Next para avançar.







- Clique em Install para prosseguir.




- Será exibida uma tela para selecionar o tipo de comunicação. Selecione o tipo USB e clique em OK.



- Na tela de setup abaixo clique em Install.




- Para finalizar a instalação do software do driver clique em Finish.



## 2 RECONHECIMENTO DO DRIVER

Conecte a porta USB e ligue a impressora.


Sua impressora será exibida na lista do gerenciador de dispositivos como um dispositivo desconhecido.




Clique com o botão direito do mouse sobre o dispositivo da impressora e selecione **atualizar driver**.

Siga as instruções abaixo conforme demonstrado nas imagens.


Selecione para instalar de uma lista ou local específico e em seguida clique em Avançar.




Selecione Não pesquisar. Escolherei o driver a ser instalado. Em seguida clique em Avançar.




Selecione para mostrar todos os dispositivos e clique em Avançar.




Clique em Com disco.




Clique em procurar.




Localize o local da instalação do software do Driver que por padrão fica em **C:\AclasPrinter\x32** (x32 para Windows 32bits e x64 para Windows 64bits).




Após clicar em OK será exibida uma tela contendo o driver a ser instalado. Clique em Avançar.




Clique em Sim para continuar.




Clique em continuar assim mesmo.



Em seguida será solicitado mais um arquivo necessário. Clique em procurar para localizar o arquivo "Aclas.GPD". Após localizar o arquivo clique em OK.



Em seguida clique em concluir para finalizar a instalação.



Pronto, sua impressora esta instalada e pronta para uso.

